正鶴工業股份有限公司

Standard Motor Corporation

# CGE 300

# SPARE PARTS LIST

10 FL 65 SUNG CHIANG RD,TAIPEI TAIWAN

TEL:886-2-25066277  FAX:886-2-25071915

# 序　　言

本零件手冊僅適用於本公司 CGE系列 的機種,當您要訂購此機種之零件時,請參考這本手冊,並正確的引用零件號碼和零件名稱。

一、在本零件手冊發行後,若有修改、增訂或價格調整時,將會另行通知,當您接到變更通知時,請您務必按照變更通知更正您手中的零件手冊,以隨時保持準確度。

二、顏色與型式會隨著運用逐漸增加,增加之顏色、型式僅列舉在"差異表"內,當您要訂購這些零件時,請參考零件手冊中之零件號碼和零件名稱並參考"差異表"選擇您所需要的顏色、型式後,寫出正確完整的零件號碼與零件名稱並加註備註欄內容。

三、細小之另件以本公司之最小販賣單位為購買單位(價格另以單位價計)

四、零件號碼

<A>一般零件組




<B>標準品



# C O N T E N T
# 目　錄


一．　CYLINDER 汽缸
二．　CYLINDER 汽缸、汽缸頭
三．　CRANKSHAFT.PISTON 曲軸、活塞
四．　WATER PUMP 水泵
五．　OIL PUMP 機油泵
六．　CARBURETOR化油器
七．　VALVE 凸輪軸、閥門
八．　CAM CHAIN,TENSIONWR 內鏈條,拉力桿
九．　CRANKCASE 曲軸箱
十．　LEFT CRANKCASE COVER 左曲軸箱蓋
十一．　RIGHT CRANKCASE COVER 右曲軸箱蓋
十二．　STARTING MOTOR 起動系統
十三．　GEAR SHIFT 變速機構
十四．　CLUTCH 離合器
十五．　TRANSMISSION 傳動系統
十六．　AIR INJECTION SYSTEM 二次空氣系統
十七．　GEAR,SPEEDOMETER 速度表齒輪
十八．　WATER-COOLING SYSTEM 水冷卻系統
十九．　EXHAUST MUFFLER 排氣管
二十．　REAR ARM 擺動臂
二十一．　REAR SUSPENSION 後懸吊系統
二十二．　FRAME 車架
二十三．　GUARD 保護桿
二十四．　PEDAL BUMPER 踏板保護架
二十五．　STEERING 轉向裝置
二十六．　FRONT SUSPENSION 前懸吊系統
二十七．　FRONT WHEEL 前輪
二十八．　HUB,REAR 後輪轂
二十九．　REVERSE 倒檔裝置
三十．　REAR WHEEL 後輪
三十一．　FUEL TANK 油箱
三十二．　REAR BRAKE 後剎車系統
三十三．　KNUCKLE,STEERING 轉向關節座
三十四．　STEERING HANDLE CABLE 轉向把手,鋼索
三十五．　FRONT FENDER 前土除
三十六．　SIDE COVER 側蓋
三十七．　SEAT 座墊
三十八．　STICK SHIFT 排檔裝置
三十九．　STAND FOOTREST 腳踏桿
四十．　HEADLIGHT 前燈
四十一．　SPEEDOMETER 速度表
四十二．　TAIL LIGHT 後燈
四十三．　FLASHER 方向燈
四十四．　TRAILER 拖車裝置
四十五．　WARNING 警告標示
四十六．　WIRE HARNESS 主電路配線
四十七．　HANDLE SWITCH,LEVER 把手開關,拉桿

一、CYLINDER 汽缸




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11111-CEE-00 | CYLINDER COMP | 汽缸 | 1 | |
| 2 | 11151-CEE-00 | GASKET, CYLINDER Ø62 | 汽缸墊片 | 1 | |
| 3 | 11181-CEE-00 | GASKET, CYLINDER HEAD Ø57.5 | 汽缸頭墊片 | 1 | |
| 4 | 13085-CEE-00 | HOSE CONNECTOR | 水管接頭 | 1 | |
| 5 | 13087-CEE-00 | HOSE CONNECTOR SETTING PLATE | 水管接頭壓板 | 1 | |
| 6 | 43426-CEE-00 | HOSE, WATER PUMP EX | 水泵出水管 | 1 | |
| 7 | 90280-080032 | CLIP MIN12 | 斑馬式管夾 | 2 | 8*Ø16/Ø32 |
| 8 | 93210-16100 | O-RING 1.6*10 | 護油圈 | 4 | |
| 9 | 93210-20170 | O-RING 2*17 | 護油圈 | 1 | |
| 10 | 94410-10010 | PIN, DOWEL 10*10 | 定位銷 | 4 | |
| 11 | 94410-10016 | PIN, DOWEL 10*16 | 定位銷 | 2 | |
| 12 | 96411-06012-R | BOLT, FLANGE 6*12 | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 13 | 97231-061116 | WASHER, ALUMINUM 6.5*11.3*1.6 | 鋁墊圈 | 1 | |
| 14 | 97501-1232315 | HOSE SPRING | 水泵出水管彈簧 | 1 | |

二、CYLINDER 汽缸、汽缸頭




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11121-CEE-00 | HEAD COMP, CYLINDER | 汽缸頭 | 1 | |
| 2 | 11126-CEE-00 | COVER, AIR INJECTION | 二次空氣蓋板 | 2 | |
| 3 | 11128-CEE-00 | GASKET, PIPE AIR INJECTION | 二次空氣導管墊片 | 2 | |
| 4 | 11141-CEE-00 | COVER, CYLINDER HEAD | 汽缸頭蓋 | 1 | |
| 5 | 11144-CEE-00 | AIR SEAL HEAD SIDE COVER | 汽缸頭蓋飾蓋 | 2 | |
| 6 | 11191-CEE-00 | GASKET, HEAD COVER | 汽缸頭蓋墊圈 | 1 | |
| 7 | 11196-CBT-00 | RING SEAL HEAD COVER | 頭蓋油封 | 2 | |
| 8 | 13085-CEE-00 | HOSE CONNECTOR | 水管接頭 | 1 | |
| 9 | 13087-CEE-00 | HOSE CONNECTOR SETTING PLATE | 水管接頭壓板 | 1 | |
| 10 | 62210-GAT-00 | PLUG, SPARK (CR7HSA) | 火星塞 | 2 | |
| 11 | 93210-20170 | O-RING 2*17 | 護油圈 | 1 | |
| 12 | 94706-06035-R | LINKED SCREW, AIR SEAL HEAD COVER | 飾蓋螺栓 | 4 | |
| 13 | 94706-06040-R | AIR SEAL HEAD COVER | 頭蓋螺栓 | 2 | |
| 14 | 94706-18012 | BOLT 18*2 | 缸頭螺塞 | 2 | |
| 15 | 94717-08045-B | BOLT, STUD 8*45 | 雙頭螺絲 | 4 | |
| 16 | 95201-061005-B | NUT, HEXAGON | 六角螺帽 | 1 | |
| 17 | 96411-06012-R | BOLT, FLANGE 6*12 | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 18 | 96411-06016-R | BOLT, FLANGE 6*16 | 凸緣螺栓 | 4 | |
| 19 | 96411-06083-R | BOLT, FLANGE 6*83 | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 20 | 96414-06145-B | BOLT, FLANGE 6*145 | 凸緣螺栓 | 2 | |

三、CRANKSHAFT, PISTON 曲軸、活塞




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11400-CEE-00 | CRANKSHAFT COMP | 曲軸總成 | 1 | |
| 2 | 11631-CEE-00 | PISTON Ø57 | 活塞 | 2 | |
| 3 | 11636-CEE-00 | RING SET, PISTON | 活塞環組 | 2 | |
| 4 | 13136-CBT-00 | OIL PLATE, BREATHER | 機油泵分隔板 | 1 | |
| 5 | 13178-CEE-00 | OIL PUMP DRIVING WHEEL 18T | 機油泵驅動齒輪 | 1 | |
| 6 | 13321-CEE-00 | THROUGH OIL | 通油器 | 1 | |
| 7 | 13324-CEE-00 | SPRING, OIL THROUGH | 通油器彈簧 | 1 | |
| 8 | 25641-CEE-00 | GEAR, PRIMARY DRIVE 19T | 第一驅動齒輪 | 1 | |
| 9 | 93110-35527 | OIL SEAL TC 35*52*7 | 油封 | 1 | |
| 10 | 93210-30060 | O-RING 3*6 | 護油圈 | 1 | |
| 11 | 93321-256217S | BALL BEARING TM-6305/P5CS16 | 滾珠軸承 | 2 | |
| 12 | 93510-101546 | PIN, PISTON 10.1*15*45.5 | 活塞銷 | 2 | |
| 13 | 94510-20014 | PIN, DOWEL 2*13.8 | 滾針 | 1 | |
| 14 | 94510-40004 | PIN, DOWEL | 滾針 | 1 | |
| 15 | 94712-06016-B | SCREW, FLAT HEAD 6*16 | 十字孔埋頭螺絲 | 3 | |
| 16 | 95201-162210-B | NUT, HEXAGON | 六角螺帽 | 1 | |
| 17 | 96416-07026-B | BOLT, FLANGE 7*1*26 | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 18 | 96416-08030-B | BOLT, FLANGE 8*1*30 | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 19 | 96416-08035-B | BOLT, FLANGE 8*1*35 | 凸緣螺栓 | 4 | |
| 20 | 97050-10017 | CIRCLE, PISTON PIN | 活塞銷止動環 | 4 | |
| 21 | 97310-162420-K | WASHER, CONICAL SPRING | 錐形彈簧墊圈 | 1 | |

四、WATER PUMP 水泵




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13001-CEE-00 | WATER PUMP COMP | 水泵總成 | 1 | |
| 2 | 13011-CEW-00 | WATER PUMP HULL | 水泵本體 | 1 | |
| 3 | 13012-CEE-00 | WATER PUMP COVER | 水泵蓋 | 1 | |
| 4 | 13018-CEE-00 | WATER SEAL A | 水封A | 1 | |
| 5 | 13021-CEE-00 | WATER PUMP SHAFT | 水泵軸 | 1 | |
| 6 | 13023-CEE-00 | WATER SEAL B | 水封B | 1 | |
| 7 | 13024-CEE-00 | FAN | 水泵葉輪 | 1 | |
| 8 | 13051-CEE-00 | O-RING, PUMP COVER | 水泵蓋密封圈 | 1 | |
| 9 | 13085-CEE-00 | HOSE CONNECTOR | 水管接頭 | 2 | |
| 10 | 13087-CEE-00 | HOSE CONNECTOR SETTING PLATE | 水管接頭壓板 | 2 | |
| 11 | 93110-10215 | OIL SEAL 10*21*5 | 油封 | 1 | |
| 12 | 93210-20170 | O-RING 2*17 | 護油圈 | 2 | |
| 13 | 93210-20360 | O-RING 2*36 | 護油圈 | 1 | |
| 14 | 93320-102608 | BALL BEARING 6000 | 滾珠軸承 | 1 | |
| 15 | 93320-103009 | BALL BEARING 6200CS05/2A | 滾珠軸承 | 1 | |
| 16 | 96411-06012-R | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 3 | |
| 17 | 96411-06029-R | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 18 | 96411-06040-R | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 3 | |
| 19 | 97011-08010-K | CIRCLIP | E形扣環 | 1 | |
| 20 | 97231-061115 | WASHER, ALUMINUM 6.5*11*1.5 | 鋁墊圈 | 1 | |

五、OIL PUMP 機油泵




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13100-CEE-00 | PUMP ASS'Y, OIL | 機油泵總成 | 1 | |
| 2 | 13111-CEE-00 | BODY, OIL PUMP | 機油泵本體 | 1 | |
| 3 | 13112-CEE-00 | COVER, OIL PUMP GEAR | 機油泵齒輪蓋 | 1 | |
| 4 | 13116-CEE-00 | PLATE, OIL PUMP | 機油泵平板 | 1 | |
| 5 | 13124-CEE-00 | GEAR, OIL PUMP 33T | 機油泵齒輪 | 1 | |
| 6 | 13141-CBT-00 | ROTOR, OIL PUMP INNER | 機油泵內轉子 | 1 | |
| 7 | 13142-CBT-00 | ROTOR, OIL PUMP OUTER | 機油泵外轉子 | 1 | |
| 8 | 13151-CEE-00 | GASKET, OIL PUMP | 機油泵墊片 | 1 | |
| 9 | 13310-CBT-00 | ROTOR, OIL FILTER | 濾油網 | 1 | |
| 10 | 13311-CBT-00 | CAP, OIL FILTER ROTOR | 濾油網蓋 | 1 | |
| 11 | 93210-30060 | O-RING 3*6 | 護油圈 | 1 | |
| 12 | 94510-40006 | PIN, DOWEL 4*5.8 | 滾針 | 1 | |
| 13 | 94712-06032-B | SCREW, FLAT HEAD 6*32 | 十字孔埋頭螺絲 | 3 | |
| 14 | 96210-05020-C | BOLT, HEXAGON 5*20 | 六角螺栓 | 2 | |
| 15 | 96318-05010-C | SCREW, PAN HEAD 5*10 | 十字孔頭螺絲 | 1 | |

六、CARBURETOR 化油器




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13201-CEE-00 | CARBURETOR ASS'Y | 化油器總成 | 1 | |
| 2 | 13240-CEE-00 | JET, MAIN #108 | 主噴口 | 1 | |
| 3 | 13242-CEE-00 | JET, GUIDE #38 | 引導噴口 | 1 | |
| 4 | 13555-CBW-00 | MANIFOLD, INTAKE | 進氣歧管 | 1 | |
| 5 | 13620-CHH-00 | INSULATOR, CARBURETOR | 化油器隔熱板 | 1 | |
| 6 | 13621-CBT-00 | GASKET, CARBURETOR INSULATOR | 隔熱板墊片 | 1 | |
| 7 | 93210-24262 | O-RING 2.4*26.2 | 護油圈 | 2 | |
| 8 | 94717-06037-B | BOLT, STUD 6*37 | 雙頭螺栓 | 2 | |
| 9 | 95401-061006-B | NUT, FLANGE | 凸緣螺帽 | 2 | |
| 10 | 96510-06020-G | BOLT, SOCKET | 六角承窩螺栓 | 4 | |

七、CAMSHAFT, VALVE 凸輪軸,閥門




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11131-CEE-00 | HOLDER, CAMSHAFT | 凸輪軸固定座 | 2 | |
| 2 | 14110-CEE-00 | CAMSHAFT COMP | 凸輪軸整體 | 1 | |
| 3 | 14118-CBT-00 | WASHER, CAMSHAFT | 凸輪軸墊圈 | 1 | |
| 4 | 14150-CEE-00 | SPRING, ROCKER ARM 1.2*16.9*21 | 搖臂彈簧 | 4 | |
| 5 | 14430-CEE-00 | HOLDER COMP, ROCKER ARM | 搖臂座組 | 2 | |
| 6 | 14431-CBT-00 | ARM, VALVE ROCKER | 門閥搖臂 | 4 | |
| 7 | 14436-CBT-00 | SCREW, TAPPET ADJUSTING 5*18.7 | 挺桿調整螺絲 | 4 | |
| 8 | 14437-CBT-00 | NUT, TAPPET ADJUSTING 5*9*4 | 挺桿調整螺帽 | 4 | |
| 9 | 14450-CBT-00 | ROCKER ARM | 搖臂軸 | 2 | |
| 10 | 14450-CEE-00 | ROCKER ARM | 進氣閥搖臂軸 | 2 | |
| 11 | 14711-CBT-00 | VALVE, IN | 進氣閥門 | 2 | |
| 12 | 14721-CBT-00 | VALVE, EX | 排氣閥門 | 2 | |
| 13 | 14731-CEE-00 | SEAL, VALVE STEM | 閥門徑封 | 4 | |
| 14 | 14751-CBT-00 | SPRING, VALVE OUTER | 閥門外彈簧 | 4 | |
| 15 | 14761-CBT-00 | SPRING, VALVE INNER | 閥門內彈簧 | 4 | |
| 16 | 14771-CEE-00 | RETAINER, VALVE SPRING | 閥門彈簧承盤 | 4 | |
| 17 | 14781-CEE-00 | COTTER, VALVE | 閥門鎖扣 | 8 | |
| 18 | 93510-202813 | SHEATH, CAMSHAFT | 凸輪軸襯套 | 2 | |
| 19 | 94410-05006 | PIN, DOWEL 3*5*5.5 | 定位銷 | 2 | |
| 20 | 94410-10016 | PIN, DOWEL 10*16 | 定位銷 | 2 | |
| 21 | 94410-10028 | PIN, DOWEL 10*28 | 定位銷 | 2 | |
| 22 | 95401-081208-B | NUT, HEXAGON | 六角螺帽 | 8 | |

七、CAMSHAFT, VALVE 凸輪軸,閥門




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 97010-20010-K | CIRCLIP STW-20 | C形扣環 | 1 | |
| 24 | 97201-081825-K | WASHER, PLANE 8.5*18*2.5 | 平面墊圈 | 8 | |
| 25 | 97201-182610-K | SEAT, VALVE SPRING OUTER | 彈簧座 | 4 | |

八、CAM CHAIN, TENSIONER 內鏈條、拉力桿




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14111-CBT-00 | SPROCKET, CAMSHAFT 38T | 凸輪軸鏈輪 | 1 | |
| 2 | 14501-CBT-00 | CHAIN, CAM 98L | 凸輪軸內鏈條 | 1 | |
| 3 | 14510-CBT-00 | TENSIONER, CAM CHAIN | 鏈條拉力桿 | 1 | |
| 4 | 14560-CBT-00 | GUIDE COMP, CAM CHAIN | 鏈條導件 | 1 | |
| 5 | 90230-12008 | COTTER PIN | 開尾銷 | 1 | |
| 6 | 94706-07013-K | BOLT, HEXAGON 7*13 | 六角螺栓 | 2 | |
| 7 | 96414-06026-B | BOLT, FLANGE 6*26 | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 8 | 97201-061510-K | WASHER, PLANE 6.2*14.8*1 | 平面墊圈 | 1 | |
| 9 | 97231-061315 | WASHER, ALUMINUM 6.5*13*1.5 | 鋁墊圈 | 2 | |

## 九、CRANKCASE 曲軸箱




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15111-CEE-00 | CRANKCASE, LEFT | 左曲軸箱 | 1 | |
| 2 | 15130-CEE-00 | SELECTOR SWITCH | 檔位開關組 | 1 | |
| 3 | 15171-CEE-00 | HOSE CONNECTOR | 通風管接頭 | 1 | |
| 4 | 15211-CEE-00 | CRANKCASE, RIGHT | 右曲軸箱 | 1 | |
| 5 | 15251-CEE-00 | GASKET, CRANKCASE | 曲軸箱墊片 | 1 | |
| 6 | 15276-CEE-00 | HOSE | 通氣管 | 1 | |
| 7 | 90220-10148-K | CLIP 10*14.8 | 板型管夾 | 1 | |
| 8 | 94410-12020 | PIN, DOWEL 12*20 | 定位銷 | 2 | |
| 9 | 94717-08212-U | BOLT, STUD 8*212 | 雙頭螺栓 | 8 | |
| 10 | 96411-06012-B | BOLT, FLANGE 6*12 | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 11 | 96411-06040-R | BOLT, FLANGE 6*40 | 凸緣螺栓 | 8 | |
| 12 | 96411-06065-R | BOLT, FLANGE 6*65 | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 13 | 96414-12015-B | BOLT, FLANGE 12*15 | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 14 | 97231-122015 | WASHER, ALUMINUM | 鋁墊圈 | 1 | |

十、LEFT CRANKCASE COVER 左曲軸箱蓋




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12655-CEE-00 | CAP, A.C.G | A.C.G蓋 | 1 | |
| 2 | 15411-CEE-00 | COVER, L CRANKCASE | 左曲軸箱蓋 | 1 | |
| 3 | 15417-CEE-00 | CAP, L CRANKCASE COVER | 左曲軸箱蓋飾蓋 | 1 | |
| 4 | 15481-CEE-00 | GASKET, L CRANKCASE COVER | 左曲軸箱蓋墊片 | 1 | |
| 5 | 15541-CBT-00 | ENGINE OUTPUT WIRE JACKET | 電線護套 | 1 | |
| 6 | 15541-CEE-00 | CLAMPER, CORD | A.C.G壓線板 | 1 | |
| 7 | 35550-CEE-00 | FLYWHEEL COMP | 轉子總成 | 1 | |
| 8 | 35560-CEE-00 | STATOR COMP | 發電機座總成 | 1 | |
| 9 | 35580-CEE-00 | COIL, PULSE | 脈動線圈 | 1 | |
| 10 | 93210-25138 | O-RING 2.5*13.8 | 護油圈 | 1 | |
| 11 | 93210-31258 | O-RING 3.1*25.8 | 護油圈 | 1 | |
| 12 | 94410-08016 | PIN, DOWEL 8*16 | 定位銷 | 2 | |
| 13 | 94716-10033-B | BOLT, CRANKSHAFT | 轉子固定螺栓 | 1 | |
| 14 | 96411-06020-R | BOLT, FLANGE 6*20 | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 15 | 96411-06050-R | BOLT, FLANGE 6*50 | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 16 | 96411-06065-R | BOLT, FLANGE 6*65 | 凸緣螺栓 | 5 | |
| 17 | 96510-05008-B | BOLT, SOCKET 5*8 | 六角承窩螺栓 | 1 | |
| 18 | 96510-05025-B | BOLT, SOCKET 5*25 | 六角承窩螺栓 | 3 | |
| 19 | 96510-06020-B | BOLT, SOCKET 6*20 | 六角承窩螺栓 | 2 | |
| 20 | 97201-122225-K | WASHER, PLATE 12.7*21.8*2.5 | 平面墊圈 | 1 | |

十一、RIGHT CRANKCASE COVER 右曲軸箱蓋




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15221-CEE-00 | GASKET, R CRANKCASE COVER | 右曲軸箱蓋墊片 | 1 | |
| 2 | 15511-CEE-00 | COVER, R CRANKCASE COMP | 右曲軸箱蓋 | 1 | |
| 3 | 15561-CEE-00 | GAUGE ASS'Y, OIL LEVEL | 量油尺組 | 1 | |
| 4 | 15563-CEE-00 | GAUGE, OIL LEVEL | 量油尺 | 1 | |
| 5 | 25723-CEE-00 | LEVER, CLUTCH | 離合器拉桿 | 1 | |
| 6 | 25732-CEE00 | PUSHING PLATE | 離合器推桿 | 1 | |
| 7 | 25753-CEE-00 | SPRING, CLUTCH LEVER | 離合器拉桿彈簧 | 1 | |
| 8 | 25793-CEE-00 | HOLDER, CLUTCH WIRE | 離合器導線固定座 | 1 | |
| 9 | 93110-12185 | OIL SEAL KC 12*18*5 | 油封 | 1 | |
| 10 | 93210-35180 | O-RING 3.5*18 | 護油圈 | 1 | |
| 11 | 93310-1216100 | NEEDLE BEARING (HK1210) | 滾針軸承 | 2 | |
| 12 | 94410-08014 | PIN, DOWEL 8*14 | 定位銷 | 2 | |
| 13 | 96411-06040-R | BOLT, FLANGE 6*40 | 凸緣螺栓 | 7 | |
| 14 | 96411-06050-R | BOLT, FLANGE 6*50 | 凸緣螺栓 | 3 | |

十二、STARTING MOTOR 起動系統




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15431-CEE-00 | CLAPBOARD | 左蓋隔板 | 1 | |
| 2 | 15483-CEE-00 | CLAPBOARD GASKET | 左蓋隔板墊片 | 1 | |
| 3 | 23524-CEE-00 | GEAR COMP, STARTING CLUTCH | 起動輪 | 1 | |
| 4 | 23570-CEE-00 | STARTING CLUTCH ASS'Y | 起動離合器總成 | 1 | |
| 5 | 23576-CEE-00 | ROLLER Ø10.2*10.3L | 起動離合器滾珠 | 3 | |
| 6 | 23578-CEE-00 | CAP, SPRING | 起動離合器彈簧套 | 3 | |
| 7 | 23612-CBT-00 | MOTOR DRIVE CHAIN 56L | 起動鏈條 | 1 | |
| 8 | 23632-CBT-00 | PLATE, SET GEAR | 齒輪固定板 | 1 | |
| 9 | 23660-CBT-00 | MOTOR SPROCKET WHEEL 13T | 馬達驅動鏈輪 | 1 | |
| 10 | 35800-CEE-00 | MOTOR ASS'Y, STARTER | 起動馬達總成 | 1 | |
| 11 | 35831-CEE-00 | CABLE, STARTER MOTOR | 起動馬達配線 | 1 | |
| 12 | 93110-22315 | OIL SEAL SC 22*31*5 | 油封 | 1 | |
| 13 | 93210-18335 | O-RING 1.8*33.5 | 護油圈 | 1 | |
| 14 | 96411-06010-B | BOLT, FLANGE 6*10 | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 15 | 96411-06022-R | BOLT, FLANGE 6*22 | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 16 | 96411-06065-R | BOLT, FLANGE 6*65 | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 17 | 96510-06014-B | BOLT, SOCKET 6*14 | 六角承窩螺栓 | 3 | |
| 18 | 97501-03032 | SPRING, STARTING CLUTCH ROLLER | 起動離合器彈簧 | 3 | |

十三、GEAR SHIFT 變速機構




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24201-CBT-00 | SPINDLE, GEAR SHIFT | 變速踏桿軸 | 1 | |
| 2 | 24210-CBT-00 | SPINDLE COMP, GEAR SHIFT | 變速踏桿軸組 | 1 | |
| 3 | 24216-CEE-00 | TIP POLE | 變速導向桿 | 1 | |
| 4 | 24220-CEE-00 | DRUM, GEAR SHIFT | 齒輪變速筒 | 1 | |
| 5 | 24223-CEE-00 | ROTOR, NEUTRAL SWITCH | 空檔開關轉子 | 1 | |
| 6 | 24226-CEE-00 | CAM, GEAR SHIFT | 齒輪變速凸輪 | 1 | |
| 7 | 24228-CEE-00 | STOPPER COMP, GEAR SHIFT | 變速凸輪制止器 | 1 | |
| 8 | 24236-CEE-00 | SHAFT, GEAR SHIFT FORK | 變速叉樞軸 | 1 | |
| 9 | 24237-CEE-00 | FORK, L GEAR SHIFT | 齒輪變速左叉 | 1 | |
| 10 | 24238-CEE-00 | FORK, CENTER GEAR SHIFT | 齒輪變速中叉 | 1 | |
| 11 | 24239-CEE-00 | FORK, R GEAR SHIFT | 齒輪變速右叉 | 1 | |
| 12 | 93110-112410 | OIL SEAL TC 11.6*24*10 | 油封 | 1 | |
| 13 | 94510-40013 | PIN, DOWEL | 滾針 | 4 | |
| 14 | 94710-06014-B | SCREW Ø9*2.7 | 台階螺栓 | 1 | |
| 15 | 96414-06020-B | BOLT, FLANGE 6*20 | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 16 | 97201-061510-K | WASHER, PLATE 6.2*14.8*1 | 平面墊圈 | 1 | |
| 17 | 97501-05020 | SPRING, GEAR SHIFT PLATE | 變速踏桿彈簧 | 1 | |
| 18 | 97508-23153-K | SPRING, SHAFT DRUM STOPPER | 制止器彈簧 | 1 | |
| 19 | 97510-32179 | SPRING, GEAR SHIFT RETURN | 變速踏桿回位彈簧 | 1 | |

十四、CLUTCH 離合器




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25602-CEE-00 | CLUTCH COMP | 離合器組 | 1 | |
| 2 | 25611-CBT-00 | OUTER COMP, CLUTCH 69T | 離合器外套 | 1 | |
| 3 | 25621-CBT-00 | PLATE, CLUTCH PRESSURE | 離合器壓力板 | 1 | |
| 4 | 25622-CBT-00 | DISK, CLUTCH FRICTION | 離合器摩擦板 | 6 | |
| 5 | 25623-CBT-00 | PLATE, CLUTCH | 離合器板 | 6 | |
| 6 | 25661-CBT-00 | CENTER, CLUTCH | 離合器中心體 | 1 | |
| 7 | 25666-CEE-00 | NEEDLE BEARING 12*35*8 | 滾針軸承 | 1 | 2*16支 |
| 8 | 25670-CBT-00 | PLATE, CLUTCH LIFTER | 離合器舉升板 | 1 | |
| 9 | 25684-CBT-00 | GASKET | 離合器墊圈 | 1 | |
| 10 | 25686-CBT-00 | WASHER | 錐形彈簧墊圈 | 1 | |
| 11 | 25688-CHP-00 | WASHER, SPLINE | 離合器墊圈 | 1 | |
| 12 | 93510-202618 | BEARING, SHEATH 20*26*18.3 | 離合器襯套 | 1 | |
| 13 | 95601-162808-K | NUT, RING | 環形螺帽 | 1 | |
| 14 | 96414-06022-B | BOLT, FLANGE 6*22 | 凸緣螺栓 | 4 | |
| 15 | 97201-203520-K | WASHER, PLANE | 平面墊圈 | 1 | |
| 16 | 97310-162620-K | WASHER, CONICAL SPRING | 錐形彈簧墊圈 | 1 | |
| 17 | 97501-26038 | SPRING, CLUTCH 2.6*18.5*38L | 離合器彈簧 | 4 | |

十五、TRANSMISSION, STARTER 傳動系統




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26100-CEE-00 | MAIN SHAFT ASS'Y | 主軸總成 | 1 | |
| 2 | 26111-CEE-00 | MAIN SHAFT, TRANSMISSION 13T | 傳動主軸 | 1 | |
| 3 | 26118-CBT-00 | WASHER, SPLINE | 齒輪墊圈 | 3 | |
| 4 | 26120-CBT-00 | GEAR, MAIN SHAFT SECOND 18T | 主軸二速齒輪 | 1 | |
| 5 | 26130-CBT-00 | GEAR, MAIN SHAFT THIRD 21T | 主軸三速齒輪 | 1 | |
| 6 | 26140-CBT-00 | GEAR, MAIN SHAFT FOURTH 24T | 主軸四速齒輪 | 1 | |
| 7 | 26150-CBT-00 | GEAR, MAIN SHAFT FIFTH 23T | 主軸五速齒輪 | 1 | |
| 8 | 26400-CEE-00 | COUNTER SHAFT ASS'Y | 副軸總成 | 1 | |
| 9 | 26410-CBT-00 | COUNTER SHAFT LOW GEAR COMP | 副軸低速齒輪組 | 1 | |
| 10 | 26410-CBT-001 | GEAR, COUNTER SHAFT LOW 37T | 副軸低速齒輪 | 1 | |
| 11 | 26410-CBT-002 | BUSH 16.5*20/25*11.6/10.5 | 軸套 | 1 | |
| 12 | 26411-CBT-00 | COUNTER SHAFT, TRANSMISSION | 傳動副軸 | 1 | |
| 13 | 26413-CBT-00 | RETAINING RING | 擋圈 | 1 | |
| 14 | 26420-CBT-00 | GEAR, COUNTER SHAFT SECOND 32T | 副軸二速齒輪 | 1 | |
| 15 | 26430-CBT-00 | GEAR, COUNTER SHAFT THIRD 28T | 副軸三速齒輪 | 1 | |
| 16 | 26440-CBT-00 | GEAR, COUNTER SHAFT FOURTH 26T | 副軸四速齒輪 | 1 | |
| 17 | 26450-CBT-00 | GEAR, COUNTER SHAFT FIFTH 21T | 副軸五速齒輪 | 1 | |
| 18 | 93110-22347 | OIL SEAL TC 22*34*7 | 油封 | 1 | |
| 19 | 93310-1523120 | NEEDLE BEARING (NK-15/12) | 滾針軸承 | 1 | |
| 20 | 93320-153511Z | BALL BEARING 6202ZCS05/2A | 滾珠軸承 | 1 | |
| 21 | 93320-205215 | BALL BEARING 6304 | 滾珠軸承 | 1 | |
| 22 | 93320-224714B | BALL BEARING 22*47*14-RS | 滾珠軸承 | 1 | |




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 97014-20012-K | CIRCLIP 20MM | C形扣環 | 3 | |
| 24 | 97201-152510 | WASHER, PLATE | 平面墊圈 | 1 | |
| 25 | 97201-153319-K | WASHER, PLATE 15.2*32.8*1.9 | 平面墊圈 | 1 | |

## 十六、AIR INJECTION SYSTEM 二次空氣系統




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11126-CEW-00 | PIPE, AIR INJECTION | 二次空氣導管接頭 | 2 | |
| 2 | 11128-CEE-00 | GASKET, PIPE AIR INJECTION | 二次空氣導管墊片 | 2 | |
| 3 | 31680-CEW-00 | AIR INJECTION, PULSE AIR | 單向截止閥組 | 1 | |
| 4 | 31686-CEW-00 | PLATE, AIR INJECTION | 截止閥固定座 | 1 | |
| 5 | 31687-CEW-00 | HOSE, IN | 截止閥輸入管 | 1 | |
| 6 | 31688-CEW-00L | HOSE L, AIR INJECTION EX | 截止閥輸出管左 | 1 | |
| 7 | 31688-CEW-00R | HOSE R, AIR INJECTION EX | 截止閥輸出管右 | 1 | |
| 8 | 90220-10155-K | CLIP 10*15.5 | 板型管夾 | 2 | |
| 9 | 90310-42150 | HOSE, VALUUM | 負壓管 | 1 | |
| 10 | 96411-06016-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 4 | |
| 11 | 96414-06012-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 12 | 96414-06020-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 1 | |

十七、GEAR, SPEEDOMETER 速度錶齒輪




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15421-CBT-01 | COVER, L REAR CRANKCASE | 左後曲軸箱蓋 | 1 | |
| 2 | 25711-CBT-00 | SPROCKET DRIVE (14T) | 驅動鏈輪 | 1 | |
| | 25711-CHH-00 | SPROCKET DRIVE (14T) | 驅動鏈輪 | 1 | |
| 3 | 25716-RAM-00 | PLATE, FIXING | 驅動鏈輪固定板 | 1 | |
| 4 | 42563-GOO-00 | GEAR, SPEEDOMETER BODY | 速度錶齒輪本體 | 1 | |
| 5 | 45835-CBT-00 | GEAR DRIVE (8T) | 驅動齒輪 | 1 | |
| 6 | 45838-CEW-00 | GEAR, SPEEDOMETER (9T) | 速度錶齒輪 | 1 | |
| | 45838-RAM-00 | GEAR, SPEEDOMETER (10T) | 速度錶齒輪 | 1 | |
| 7 | 45849-CBT-00 | CLUTCH SPEEDOMETER | 速度錶離合器 | 1 | |
| 8 | 93110-06114 | OIL SEAL VC 6*11*4 | 油封 | 1 | |
| 9 | 93210-19178 | O-RING 1.9*17.8 | 護油圈 | 1 | |
| 10 | 93320-103009U | BALL BEARING 6200LUCS05/2A | 滾珠軸承 | 1 | |
| 11 | 93510-101706-B | COLLAR | 隔管 | 1 | |
| 12 | 94510-30018 | PIN, DOWEL 3*18 | 滾針 | 1 | |
| 13 | 96210-06010-B | BOLT, HEXAGON 6*10 | 六角螺栓 | 2 | |
| 14 | 96411-06020-B | BOLT, FLANGE 6*20 | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 15 | 96414-06020-B | BOLT, FLANGE 6*20 | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 16 | 96414-06025-B | BOLT, FLANGE 6*25 | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 17 | 97010-10010-K | CIRCLIP STW-10 | C型扣環 | 1 | |
| 18 | 97012-30012-K | CIRCLIP RTW-30 | C型內扣環 | 1 | |
| 19 | 97201-101805-B | WASHER, PLATE 10.5*18*0.5 | 平面墊圈 | 1 | |

十八、WATER-COOLING SYSTEM 水冷卻系統




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43410-CEE-00 | RADIATOR | 水箱 | 1 | |
| 2 | 43420-CEW-00 | HOSE, RADIATOR IN | 水箱進水管 | 1 | |
| 3 | 43423-CEW-00 | HOSE, CYLINDER | 缸體出水管 | 1 | |
| 4 | 43425-CEW-00 | HOSE, WATER PUMP IN | 水泵進水管 | 1 | |
| 5 | 43430-CEE-00 | RADIATOR CAP | 水箱蓋 | 1 | |
| 6 | 43431-CEW-00 | PLATE, RADIATOR UPPER | 水箱上座 | 1 | |
| 7 | 43435-CEE-00 | HULL, RADIATOR CAP | 水箱蓋體 | 1 | |
| 8 | 43450-CEE-00 | FAN SET | 風扇馬達總成 | 1 | |
| 9 | 43460-CEE-00 | WATER TANK | 副水箱 | 1 | |
| 10 | 43463-CEW-00 | HOSE 1, WATER TANK | 副水箱溢流管 | 1 | |
| 11 | 43466-CEE-00 | CAP, WATER TANK | 副水箱蓋 | 1 | |
| 12 | 43468-CEE-00 | HOSE 2, WATER TANK | 副水箱通氣管 | 1 | |
| 13 | 62730-CEE-00 | THERMOSTAT COMP | 節溫器組合 | 1 | |
| 14 | 62731-CEE-00 | THERMOSTAT HULL | 節溫器殼體 | 1 | |
| 15 | 62732-CEE-00 | THERMOSTAT COVER | 節溫器蓋 | 1 | |
| 16 | 62740-CEE-00 | THERMO SENSOR | 溫度感測器 | 1 | |
| 17 | 62745-CEE-00 | THERMOSTAT | 節溫器 | 1 | |
| 18 | 62750-CEE-00 | FAN MOTOR SWITCH | 風扇開關 | 1 | |
| 19 | 90220-09116-K | CLIP 9*11.6 | 板型管夾 | 2 | |
| 20 | 90220-10138-K | CLIP 10*13.8 | 板型管夾 | 1 | |
| 21 | 90280-080032 | CLIP MIN12 | 斑馬式管夾 | 6 | 8*Ø16/Ø32 |
| 22 | 93210-19082 | O-RING 1.9*8.2 | 護油圈 | 1 | |

## 十八、WATER-COOLING SYSTEM 水冷卻系統




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 93210-19145 | O-RING 1.9*14.5 | 護油圈 | 1 | |
| 24 | 93210-25200 | O-RING (2.3/2.5)*20 | 護油圈 | 1 | |
| 25 | 93530-060910-K | COLLAR 6.5*9.5/20.2*2/12(10) | 水箱軸環 | 2 | |
| 26 | 93580-092311 | GROMMET 9*11/22.5*11.3 | 水箱套環 | 2 | |
| 27 | 93580-102212 | GROMMET | 牌照板套環 | 2 | |
| 28 | 96218-06016-B | BOLT, HEXAGON WITH WASHER | 六角螺栓附墊圈 | 2 | |
| 29 | 96310-05008-K | SCREW, PAN HEAD 5*8 | 十字孔頭螺絲 | 8 | |
| 30 | 96411-06020-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 4 | |
| 31 | 96414-06012-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 32 | 96414-06022-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 33 | 97501-1229450 | HOSE SPRING 1.2*29*450 | 水泵進水管彈簧 | 1 | |

十九、EXHAUST MUFFLER 排氣管




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31610-CEW-00 | EXHAUST MUFFLER ASS'Y | 排氣管總成 | 1 | |
| | 31610-CEW-00C | EXHAUST MUFFLER ASS'Y | 排氣管總成 | 1 | |
| 2 | 31611-CEW-00 | PIPE, EXHAUST | 排氣導管 | 1 | |
| 3 | 31613-CHP-00 | GASKET, EXHAUST PIPE 31.5*39.5*3.5 | 排氣管墊片 | 2 | |
| 4 | 31614-CEW-00 | GASKET, MUFFLER | 消音筒墊片 | 1 | |
| 5 | 31617-CEW-00 | MUFFLER COMP | 消音筒 | 1 | |
| 6 | 31618-CEW-00 | PROTECTOR, EXHAUST | 排氣管護罩 | 1 | |
| 7 | 31621-CBT-00 | JOINT, EXHAUST PIPE | 排氣管接頭 | 2 | |
| 8 | 31623-CBT-00 | COLLAR, EXHAUST PIPE JOINT | 排氣管接頭套筒 | 4 | |
| 9 | 31624-CEW-00 | CLIP | 消音筒管束 | 1 | |
| 10 | 95401-081208-B | NUT, FLANGE | 凸緣螺帽 | 4 | |
| 11 | 96316-06010-K | SCREW, PAN HEAD | 十字孔頭螺絲 | 3 | |
| 12 | 96414-08016-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 13 | 97210-061215 | WASHER, PLATE | 石棉墊圈 | 6 | |

二十、REAR ARM 擺動臂




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32100-CEW-00 | REAR ARM | 擺動臂 | 1 | |
| 2 | 32115-RAM-00 | BUSH | 擺動臂軸襯 | 2 | |
| 3 | 32116-RAM-00 | SPACER | 擺動臂隔筒 | 1 | |
| 4 | 32118-RAM-00 | COVER, THRUST | 擺動臂塵封蓋 | 2 | |
| 5 | 32119-RAM-00 | OIL SEAL | 擺動臂防塵封 | 2 | |
| 6 | 32160-RAM-00 | SEAL, GUARD | 鏈條導環 | 1 | |
| 7 | 32165-RAM-00 | SUPPORT, CHAIN | 鏈條支持塊 | 1 | |
| 8 | 32190-CEW-00 | COVER | 下護蓋 | 1 | |
| 9 | 93210-25200 | O-RING 2.5*20 | 護油圈 | 2 | |
| 10 | 93310-222820 | NEEDLE BEARING HK-2220 | 滾針軸承 | 2 | |
| 11 | 94610-15258-B | SHAFT, PIVOT | 擺動臂軸 | 1 | |
| 12 | 95301-142212-B | NUT, LOCK 14MM | 止鬆螺帽 | 1 | |
| 13 | 96414-08012-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 4 | |
| 14 | 96414-08040-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 15 | 97201-142820-B | WASHER, PLATE 14.2*28.4*2.0 | 平面墊圈 | 1 | |
| 16 | 97201-243820 | WASHER, PLATE | 平面墊圈 | 2 | |

## 二十一、REAR SUSPENSION 後懸吊系統




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32210-CEW-00 | SHOCK ABSORBER ASS'Y, REAR | 後緩衝器總成 | 1 | |
| | 32210-CHH-00 | SHOCK ABSORBER ASS'Y, REAR | 後緩衝器總成 | 1 | |
| 2 | 32231-RAM-00 | COVER, THRUST | 防塵墊片 | 2 | |
| 3 | 90240-29025-B | COTTER PIN 2.9*25 | 開口銷 | 1 | |
| 4 | 94610-12070-B | PIN, CLEVIS | 後緩衝器固定銷 | 1 | |
| 5 | 94710-10066-B | BOLT | 後緩衝器固定軸 | 1 | |
| 6 | 95311-101710-B | NUT, NYLON | 尼龍螺帽 | 1 | |
| 7 | 97201-102220-B | WASHER, PLATE 10.5*22*2 | 平面墊圈 | 1 | |
| 8 | 97201-122223-B | WASHER, PLATE 12.5*22*2.3 | 平面墊圈 | 1 | |

二十二、FRAME 車架




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32167-RAM-00 | TENSIONER | 拉緊環 | 2 | |
| 2 | 32168-RAM-00 | BUSH | 拉緊環軸襯 | 2 | |
| 3 | 41110-CEW-00 | FRAME COMP | 車架整體 | 1 | |
| 4 | 41154-RAM-00 | PLUG, SPECIAL SHAPE | 管塞 | 2 | |
| 5 | 41181-CBT-00 | ENGINE HANGER F | 引擎前固定座 | 1 | |
| 6 | 46412-RAM-00 | BUSH, SOLID | 轉向桿襯套 | 2 | |
| 7 | 93210-24148 | O-RING 2.4*14.8 | 護油圈 | 2 | |
| 8 | 94340-06010-B | NIPPLE, GREASE M6*P1.0 | 黃油嘴 | 1 | |
| 9 | 94610-10113-B | BOLT, FLANGE | 吊架固定軸 | 2 | |
| 10 | 94610-12128-B | BOLT, FLANGE | 吊架固定軸 | 1 | |
| 11 | 95311-101710-B | NUT, NYLON | 尼龍螺帽 | 4 | |
| 12 | 95311-121912-B | NUT, NYLON | 尼龍螺帽 | 1 | |
| 13 | 96414-08012-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 14 | 96414-10070-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 15 | 97201-082420-B | WASHER, PLATE 8.7*24*2.0 | 平面墊圈 | 2 | |

## 二十三、GUARD 保護桿




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41601-CEW-00 | SHIELD, FRONT | 前保護桿 | 1 | |
| 2 | 51175-CGW-00 | STAY COVER, L | 後蓋左固定座 | 1 | |
| 3 | 51176-CGW-00 | STAY COVER, R | 後蓋右固定座 | 1 | |
| 4 | 52850-CEW-00 | SHIELD, REAR | 後保護桿 | 1 | |
| 5 | 95101-061820-C | NUT, SPRING | U型板螺帽 | 2 | |
| 6 | 96318-06015-G | SCREW, PAN HEAD | 十字孔頭螺絲 | 2 | |
| 7 | 96414-08016-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 6 | |
| 8 | 96414-08020-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 9 | 97321-061825-G | WASHER, FLANGE | 凸緣墊圈 | 2 | |

## 二十四、PEDAL BUMPER 踏板保護架




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41601-CBT-01 | SHIELD, FRONT | 前保護桿 | 1 | |
| 2 | 41723-MLS-00 | WASHER, UPPER BUMPER | 上保桿墊片 | 4 | |
| 3 | 53230-CEW-00 | PEDAL BUMPER ASS'Y | 踏板保護架總成 | 1 | |
| 4 | 53237-CEW-00 | PEDAL BUMPER LEFT | 左踏板保護架 | 1 | |
| 5 | 53238-CEW-00 | PEDAL BUMPER SUPPORT | 踏板保護架支持座 | 1 | |
| 6 | 53239-CEW-00L | PEDAL BUMPER BIND BELT L | 踏板保護架束帶左 | 1 | |
| 7 | 53239-CEW-00R | PEDAL BUMPER BIND BELT R | 踏板保護架束帶右 | 1 | |
| 8 | 53247-CEW-00 | PEDAL BUMPER RIGHT | 右踏板保護架 | 1 | |
| 9 | 94718-073033-B | BOLT | U形螺栓 | 2 | |
| 10 | 95401-081208-B | NUT, FLANGE | 凸緣螺帽 | 4 | |
| 11 | 95501-071017-B | NUT, CUP | 杯形螺帽 | 4 | |
| 12 | 96414-08016-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 13 | 96414-08020-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 4 | |
| 14 | 96414-08025-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 15 | 97201-082420-B | WASHER, PLATE | 平面墊圈 | 3 | |

## 二十五、STEERING 轉向裝置




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42101-CEW-00 | COLUMN, STEERING | 轉向桿 | 1 | |
| 2 | 42106-SK9-00 | BRIDGE, TOP | 頂樑 | 1 | |
| 3 | 42111-RAM-00 | PLUG, TAPER | 塞子 | 1 | |
| 4 | 42118-RAM-00 | BRACKET, STRG LOWER | 導線環 | 1 | |
| 5 | 42140-CEW-00 | ROD, TIE ASS'Y | 連桿總成 | 2 | |
| 6 | 42141-CEW-00 | ROD, TIE | 連桿 | 2 | |
| 7 | 42142-RAM-00 | JOINT, UNIVERSAL 1 | 萬向接頭 內 | 2 | |
| 8 | 42143-RAM-00 | JOINT, UNIVERSAL 2 | 萬向接頭 外 | 2 | |
| 9 | 42146-RAM-00 | NUT | 連桿螺帽 | 2 | |
| 10 | 46125-RAM-00 | HOLDER, HANDLE UPPER | 把手上固定座 | 2 | |
| 11 | 46411-RAM-00 | BEARING, STEERING | 轉向桿固定座 | 2 | |
| 12 | 46416-RAM-00 | WASHER, LOCK | 制止片 | 1 | |
| 13 | 46417-RAM-00 | OIL SEAL | 轉向桿封圈 | 2 | |
| 14 | 90240-23020-B | COTTER PIN 2.3*20 | 開口銷 | 5 | |
| 15 | 93510-081442-C | COLLAR | 轉向桿座隔管 | 2 | |
| 16 | 95201-101408-C | NUT, HEXAGON | 六角螺帽 | 2 | |
| 17 | 95321-101710-C | NUT, CASTLE | 有槽螺帽 | 4 | |
| 18 | 95401-101409-B | NUT, FLANGE | 凸緣螺帽 | 1 | |
| 19 | 96210-08060-B | BOLT, HEXAGON | 六角螺栓 | 2 | |
| 20 | 96414-08050-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 4 | |
| 21 | 97201-102620-B | WASHER, PLATE | 平面墊圈 | 1 | |
| 22 | 97301-101720-B | WASHER, SPRING | 彈簧墊圈 | 1 | |

## 二十六、FRONT SUSPENSION 前懸吊系統




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42126-CEW-00 | SHOCK ABSORBER ASS'Y | 前緩衝器總成 | 2 | |
| 2 | 42150-CGW-00 | UNIVERSAL JOINT COMP | 下萬向接頭組 | 2 | |
| 3 | 42151-RAM-00 | ANXLE CENTER | 下萬向軸心 | 2 | |
| 4 | 42152-CGW-00 | BRACKET, ANXLE CENTER | 下萬向軸心承座 | 2 | |
| 5 | 42154-RAM-00 | SHEATH | 萬向承套 | 2 | |
| 6 | 42156-CGW-00 | WASHER, PLATE | 墊片 | 2 | |
| 7 | 42161-CGW-00 | FRT.LWR, ARM LEFT | 左前下搖臂 | 1 | |
| 8 | 42161-CGW-00G | FRT.LWR, ARM LEFT | 左前下搖臂 | 1 | |
| 9 | 42163-RAM-00 | COLLAR | 下搖臂軸襯 | 4 | |
| 10 | 42166-CEW-00 | FRT.UPPER, ARM LEFT | 左前上搖臂 | 1 | |
| 11 | 42171-CGW-00 | FRT.LWR, ARM RIGHT | 右前下搖臂 | 1 | |
| 12 | 42171-CGW-00G | FRT.LWR, ARM RIGHT | 右前下搖臂 | 1 | |
| 13 | 42173-RAM-00 | COLLAR | 上搖臂軸襯 | 2 | |
| 14 | 42176-CEW-00 | FRT.UPPER, ARM RIGHT | 右前上搖臂 | 1 | |
| 15 | 42181-CGW-00 | DUST COVER | 防塵套 | 2 | |
| 16 | 42182-CGW-00 | CIRCLIP | 萬向扣環 | 2 | |
| 17 | 42183-RAM-00 | COVER, THRUST | 塵封蓋 | 12 | |
| 18 | 93330-152118 | BUSH, SOLID | 羅龍滑動軸承 | 12 | |
| 19 | 94340-06010-B | NIPPLE, GREASE M6*P1.0 | 黃油嘴 | 6 | |
| 20 | 94610-10208-B | SHAFT, PIVOT | 上搖臂固定軸 | 2 | |
| 21 | 95311-101710-B | NUT, NYLON | 尼龍螺帽 | 10 | |
| 22 | 96414-10055-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 4 | |

## 二十六、FRONT SUSPENSION 前懸吊系統




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 96414-10080-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 4 | |
| 24 | 97010-30015-K | CIRCLIP | C型扣環 | 2 | |
| 25 | 97201-102020-B | WASHER, PLATE 10.5*20*2 | 平面墊圈 | 2 | |

## 二十七、FRONT WHEEL 前輪




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42515-RAM-00 | SPACER, BEARING | 前輪轂隔管 | 2 | |
| 2 | 42570-CBW-00 | VALVE, RIM | 氣門嘴 | 2 | |
| | 42570-RAM-00 | VALVE, RIM | 氣門嘴 | 2 | |
| 3 | 42581-RAM-01 | HUB, FRONT | 前輪轂 | 2 | |
| 4 | 42582-CBW-02 | WHEEL, FRONT AT10*5.5AT | 前輪圈 | 2 | 同一 |
| | 42582-RAM-00 | WHEEL, FRONT AT10*5.5AT | 前輪圈 | 2 | |
| 5 | 42590-CEW-00 | TIRE, FRONT AT22*7-10 K532F 28N | 前輪胎 | 2 | |
| | 42590-CEW-01 | TIRE, FRONT AT21*7-10 K532F 25N | 前輪胎 | 2 | |
| 6 | 90240-29025-B | COTTER PIN 2.9*25 | 開口銷 | 2 | |
| 7 | 93110-22357 | OIL SEAL TC 22*35*7 | 油封 | 2 | |
| 8 | 93110-26427 | OIL SEAL TC26*42*7/10 | 油封 | 2 | |
| 9 | 93320-153511S | BALL BEARING 6202 CS05/2A | 滾珠軸承 | 2 | |
| 10 | 93320-204212M | BALL BEARING 6004CM/2A | 滾珠軸承 | 2 | |
| 11 | 93510-152209-C | COLLAR | 前輪轂側隔管 | 2 | |
| 12 | 94710-10037-C | BOLT, RIBBED NECK | 輪圈固定螺栓 | 8 | |
| | 94710-10032-C | BOLT, RIBBED NECK | 輪圈固定螺栓 | 8 | |
| 13 | 95321-142215-C | NUT, CASTLE | 有槽螺帽 | 2 | |
| 14 | 95801-101718-C | LOCK NUT, FLANGE | 鎖位凸緣螺帽 | 8 | |
| | 95401-101409-C | NUT, FLANGE | 凸緣螺帽 | 8 | |
| 15 | 97201-142820-C | WASHER, PLATE 14.2*28.4*2 | 平面墊圈 | 2 | |

## 二十八、REAR HUB 後輪轂




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15171-NAF-00 | BREATHER | 通風管接頭 | 1 | |
| 2 | 24201-CBW-00 | HOLDER, GEAR CABLE | 排檔鋼索固定座 | 1 | |
| 3 | 25741-CEW-00 | CHAIN 520RO-94L | 鏈條 | 1 | |
| 4 | 32120-RAM-00 | ADJUSTER, CHAIN | 鏈條調整器 | 2 | |
| 5 | 42812-CBW-00 | SPROCKET, DRIVEN 520-40T | 傳動鏈輪 | 1 | 認證 |
| | 42812-CBW-01 | SPROCKET, DRIVEN 520-38T | 傳動鏈輪 | 1 | |
| 6 | 42821-CBW-00 | DRIVE SPROCKET BASE | 傳動鏈輪座 | 1 | |
| 7 | 42822-CBW-00 | GASKET, DRIVE SPROCKET BASE | 傳動鏈輪座墊片 | 1 | |
| 8 | 42823-CBW-00 | LOCK, SPROCKET BRACKET | 鏈輪承座固定片 | 1 | |
| 9 | 42824-CBW-00 | BRACKET, DRIVE SPROCKET BASE | 傳動鏈輪座承座 | 1 | |
| 10 | 42835-CEW-00 | AXLE, WHEEL | 後輪軸 | 1 | |
| 11 | 42836-CBW-00 | COVER, REAR HUB CASE | 後輪轂箱蓋 | 1 | |
| 12 | 42837-CBW-00 | REAR HUB CASE | 後輪轂箱 | 1 | |
| 13 | 42838-CBW-00 | GASKET, REAR HUB CASE COVER | 後輪轂箱蓋墊片 | 1 | |
| 14 | 90210-08007 | CLIP | 管夾 | 1 | 涉水用 |
| 15 | 90311-50070 | HOSE, BREATHER 5*7*110 | 透明管 | 1 | |
| | 90310-42955 | HOSE 4.2*7*955 | 通氣管 | 1 | 涉水用 |
| 16 | 93110-32405 | OIL SEAL 32*40*5 | 油封 | 1 | |
| 17 | 93110-44628 | OIL SEAL 44*62*8 | 油封 | 1 | |
| 18 | 93110-52688 | OIL SEAL 52*68*8 | 油封 | 1 | |
| 19 | 93310-3242200 | NEEDLE BEARING NK-32*42*20 | 滾針軸承 | 1 | |
| 20 | 93320-356214UU | BALL BEARING 6007LLU/2A | 滾珠軸承 | 1 | |

REAR HUB 後輪轂




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 93320-457516 | BALL BEARING 6009/2A | 滾珠軸承 | 1 | |
| 22 | 94410-14020 | PIN, DOWEL | 定位銷 | 2 | |
| 23 | 94610-10174-B | BOLT | 後輪轂固定軸 | 1 | |
| 24 | 94610-10178-B | BOLT | 後輪轂固定軸 | 1 | |
| 25 | 95201-081207-B | NUT, HEXAGON | 六角螺帽 | 2 | |
| 26 | 95201-335014-C | NUT, HEXAGON | 六角螺帽 | 2 | |
| 27 | 95311-101710-B | NUT, NYLON | 尼龍螺帽 | 2 | |
| 28 | 95601-425807-C | NUT, RING | 環形螺帽 | 1 | |
| 29 | 96210-08055-B | BOLT, HEXAGON | 六角螺栓 | 2 | |
| 30 | 96414-08012-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 31 | 96414-08016-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 32 | 96414-10016-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 33 | 96414-10020-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 4 | |
| 34 | 96414-10022-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 4 | |
| 35 | 96510-06025-K | BOLT, SOCKET | 六角承窩螺栓 | 4 | |
| 36 | 97012-62020-K | CIRCLIP | C形內扣環 | 1 | |
| 37 | 97201-102620-B | WASHER, PLATE | 平面墊圈 | 3 | |
| 38 | 97230-102016 | WASHER, COPPER | 銅墊圈 | 1 | |
| 39 | 97231-081620 | WASHER, ALUMINUM | 鋁墊圈 | 1 | |

## 二十九、REVERSE 倒檔裝置




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24206-CBW-00 | SHIFT LEVER | 變速拉桿 | 1 | |
| 2 | 24216-CBW-00 | CAM AXLE, GEAR SHIFT | 變速凸輪軸 | 1 | |
| 3 | 24226-GOO-00 | CAM, GEAR SHIFT | 齒輪變速凸輪 | 1 | |
| 4 | 24236-CBW-00 | SHAFT, GEAR SHIFT FORK | 變速叉樞軸 | 1 | |
| 5 | 24238-CBW-00 | FORK, GEAR SHIFT | 齒輪變速叉 | 1 | |
| 6 | 26440-CBW-00 | GEAR, TRANSMISSION | 換檔齒輪 | 1 | |
| 7 | 42841-CBW-00 | GEAR, FORWARD | 前進齒輪 | 1 | |
| 8 | 42843-CBW-00 | IDLE GEAR, REVERSE | 倒檔惰齒輪 | 1 | |
| 9 | 42845-CBW-00 | AXLE, IDLE GEAR | 倒檔惰齒輪軸 | 1 | |
| 10 | 42846-CBW-00 | GEAR, REVERSE | 倒檔齒輪 | 1 | |
| 11 | 42847-CBW-00 | IDLE GEAR COVER | 惰齒輪蓋 | 1 | |
| 12 | 42848-CBW-00 | GASKET, IDLE GEAR COVER | 惰齒輪蓋墊片 | 1 | |
| 13 | 93210-19098 | O-RING | 護油圈 | 1 | |
| 14 | 93310-2026140 | NEEDLE BEARING KV 20*26*14 | 滾針軸承 | 1 | |
| 15 | 93310-3237170 | NEEDLE BEARING KV 32*37*17 | 滾針軸承 | 1 | |
| 16 | 93310-3542200 | NEEDLE BEARING HK-35*42*20 | 滾針軸承 | 1 | |
| 17 | 94430-20018-K | PIN, DOWEL Ø2/0.4t*18L | 彈簧銷 | 1 | |
| 18 | 94430-30018-K | PIN, DOWEL Ø3/0.6t*18L | 彈簧銷 | 1 | |
| 19 | 94430-35018-K | PIN, DOWEL Ø3.5/0.7t*18L | 彈簧銷 | 1 | |
| 20 | 94520-06350 | BALL | 鋼珠 | 1 | |
| 21 | 95201-101706-B | NUT, HEXAGON | 六角螺帽 | 2 | |
| 22 | 96414-08016-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 1 | |

## 二十九、REVERSE 倒檔裝置




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 96414-08025-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 6 | |
| 24 | 97010-10010-K | CIRCLIP | C形扣環 | 1 | |
| 25 | 97010-20012-K | CIRCLIP STW-20 | C形扣環 | 1 | |
| 26 | 97201-101805-B | WASHER, PLATE 10.5*18*0.5 | 平面墊圈 | 1 | |
| 27 | 97201-203310 | GASKET, GEAR | 齒輪襯片 | 1 | |
| 28 | 97201-354810 | GASKET, GEAR | 齒輪襯片 | 1 | |
| 29 | 97201-608510 | GASKET, IDLE GEAR | 惰齒輪襯片 | 1 | |
| 30 | 97230-081512 | WASHER, COPPER | 銅墊圈 | 1 | |
| 31 | 97501-10022 | SPRING, COMPRESSION | 壓縮彈簧 | 1 | |

三十、REAR WHEEL 後輪




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42570-CBW-00 | VALVE, RIM | 氣門嘴 | 2 | |
| | 42570-RAM-00 | VALVE, RIM | 氣門嘴 | 2 | |
| 2 | 42882-CBW-00 | WHEEL, REAR 10*8AT | 後輪圈 | 2 | |
| | 42882-CBW-01 | WHEEL, REAR 10*8AT | 後輪圈 | 2 | |
| | 42882-CBW-03 | WHEEL, REAR 10*8AT | 後輪圈 | 2 | |
| | 42882-CBT-00 | WHEEL, REAR 10*8AT | 後輪圈 | 2 | |
| 3 | 42885-CBT-00 | COLLAR, WHEEL | 後輪固定座 | 2 | |
| 4 | 42890-CEW-00 | TIRE, REAR 22*11-10 K533 42N | 後輪胎 | 2 | |
| | 42890-CEW-01 | TIRE, REAR 20*11-10 K533 37N | 後輪胎 | 2 | |
| 5 | 90240-29025-B | COTTER PIN 2.9*25 | 開口銷 | 2 | |
| 6 | 94710-10037-C | BOLT, RIBBED NECK | 輪圈固定螺栓 | 8 | |
| 7 | 95326-142114-C | NUT, CASTLE FLANGE | 有槽凸緣螺帽 | 2 | |
| 8 | 95801-101718-C | LOCK NUT, FLANGE | 鎖位凸緣螺帽 | 8 | |
| 9 | 97201-143240-C | WASHER, PLATE 14.2*32.5*4.0 | 平面墊圈 | 2 | |

三十一、FUEL TANK 油箱




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43102-RAM-00 | CAP ASS'Y | 汽油箱蓋總成 | 1 | |
| 2 | 43103-RAM-00 | CAP WASHER | 油箱蓋墊圈 | 1 | |
| 3 | 43108-SK5-00 | CHECK, VALVE | 汽油逆止閥 | 1 | |
| 4 | 43110-CEW-00 | FUEL TANK | 汽油箱 | 1 | |
| 5 | 43151-RAM-00 | GROMMET F | 油箱套環 前 | 2 | |
| 6 | 43153-RAM-00 | TRIM, COVER PANEL | 修飾板 | 1 | |
| 7 | 43154-RAM-00 | GUARD | 保護板 | 1 | |
| 8 | 43500-CBT-00 | FUEL COCK ASS'Y | 油杯 | 1 | |
| 9 | 62770-CEW-00 | SENDER UNIT ASSEMBLY | 汽油油面感應器 | 1 | |
| 10 | 90210-12010 | CLIP | 管夾 | 2 | |
| 11 | 90310-50050 | HOSE 5*8*50 | 通氣管 | 1 | |
| 12 | 90310-50135 | HOSE, FUEL | 汽油管 | 1 | |
| 13 | 90310-50390 | HOSE 5*8*390 | 通氣管 | 1 | |
| 14 | 93510-061015-B | COLLAR F | 油箱隔管 前 | 2 | |
| 15 | 93510-061021-B | COLLAR R | 油箱隔管 後 | 2 | |
| 16 | 93580-102416 | GROMMET R | 油箱套環 後 | 2 | |
| 17 | 96318-06012-G | SCREW, PAN HEAD | 十字孔頭螺絲 | 2 | |
| 18 | 96414-06025-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 19 | 96414-06032-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 20 | 96612-05012-C | BOLT, HEXAGON WITH WASHER | 六角十字穴螺栓附墊圈 | 4 | |
| 21 | 97201-062220-B | WASHER, PLATE | 平面墊圈 | 4 | |
| 22 | 97210-061315 | WASHER, PLATE | 石棉墊圈 | 2 | |

三十二、REAR BRAKE 後煞車系統




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零 件 名 稱 | | Q'TY 用 量 | NOTE 備 註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45801-CBW-01 | CALIPER ASS'Y | 卡鉗總成 | 1 | |
| 2 | 45810-CBW-01 | BRACKET, CALIPER | 卡鉗承座 | 1 | |
| 3 | 45815-RAM-01 | PAD, CALIPER | 剎車片組 | 1 | |
| 4 | 45830-CBW-00 | BRACKET, DISC | 剎車圓盤座 | 1 | |
| 5 | 45831-RAM-00 | DISC, BRAKE | 剎車圓盤 | 1 | |
| 6 | 45870-RAM-01 | MASTER CYLINDER SUB ASS'Y | 主缸總成 | 1 | |
| 7 | 45871-RAM-00 | RESERVOIR | 油槽總成 | 1 | |
| 8 | 45874-RAM-00 | HOSE 8*13*400 | 油管 | 1 | |
| 9 | 45877-RAM-01 | CYLINDER KIT, MASTER | 推進器組 | 1 | |
| 10 | 45878-NAF-00 | DIAPHRAGM, RESERVOIR | 油槽隔片 | 1 | |
| 11 | 45879-NAF-00 | CAP, RESERVOIR | 油槽蓋 | 1 | |
| 12 | 61320-RAM-01 | HOSE, BRAKE | 剎車油管 | 1 | |
| 13 | 90220-80013 | CLAMP | 管夾 | 2 | |
| 14 | 90230-12008 | COTTER PIN | 開尾銷 | 1 | |
| 15 | 94610-06016-B | PIN, CLEVIS | 帶頭銷 | 1 | |
| 16 | 94706-08017-B | BOLT, BUTTON | 剎車盤固定螺栓 | 4 | |
| 17 | 94712-04040-K | SCREW, FLAT HEAD | 十字孔埋頭螺絲 | 2 | |
| 18 | 94716-10022-G | BOLT, UNION | 接合螺栓 | 1 | |
| 19 | 94716-10033-G | BOLT, UNION | 接合螺栓 | 1 | |
| 20 | 96414-06016-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 21 | 96414-06022-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 22 | 96414-08020-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 97230-101512 | WASHER, COPPER 10.3*15*1.2 | 銅墊圈 | 5 | |

三十三、KNUCKLE, STEERING 轉向關節座




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45811-RAM-02 | CALIPER ASS'Y, L FRONT | 左前卡鉗總成 | 1 | |
| 2 | 45815-RAM-01 | PAD, CALIPER | 剎車片組 | 2 | |
| 3 | 45821-RAM-02 | CALIPER ASS'Y, R FRONT | 右前卡鉗總成 | 1 | |
| 4 | 45831-RAM-01 | DISK, BRAKE | 剎車圓盤 | 2 | |
| 5 | 45861-RAM-01 | KNUCKLE, STEERING L | 左前轉向關節座 | 1 | |
| 6 | 45862-RAM-00 | JOINT, ROD L | 左前連結片 | 1 | |
| 7 | 45866-RAM-01 | KNUCKLE, STEERING R | 右前轉向關節座 | 1 | |
| 8 | 45867-RAM-00 | JOINT, ROD R | 右前連結片 | 1 | |
| 9 | 61810-CEW-00 | HOSE, FRONT BRAKE | 前剎車油管 | 1 | |
| 10 | 90240-23020-B | COTTER PIN 2.3*20 | 開口銷 | 8 | |
| 11 | 94706-08017-B | BOLT, BUTTON | 剎車盤固定螺栓 | 8 | |
| 12 | 94716-10022-G | BOLT, UNION | 接合螺栓 | 2 | |
| 13 | 94716-10030-C | BOLT, KEYHOLE | 栓孔螺栓 | 4 | |
| 14 | 94716-10040-C | BOLT, KEYHOLE | 栓孔螺栓 | 2 | |
| 15 | 95311-101710-C | NUT, NYLON | 尼龍螺帽 | 2 | |
| 16 | 95321-101710-C | NUT, CASTLE | 有槽螺帽 | 2 | |
| 17 | 96414-06020-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 1 | |
| 18 | 96414-08016-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 4 | |
| 19 | 97230-101512 | WASHER, COPPER | 銅墊圈 | 4 | |

## 三十四、STEERING HANDLE CABLE 轉向把手，鋼索




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46110-RAM-02 | HANDLEBAR | 把手整體 | 1 | |
| 2 | 46240-RAM-00 | GRIP | 握把 | 2 | |
| 3 | 61340-CEW-00 | CABLE, HANDBRAKE | 手剎車鋼索 | 1 | |
| 4 | 61420-CEW-00 | CABLE, CLUTCH | 離合器導線 | 1 | |
| 5 | 61620-CEW-01 | CABLE, THROTTLE | 節流鋼索 | 1 | |
| 6 | 61720-CEW-00 | CABLE, CHOKE | 阻風導線 | 1 | |

三十五、FRONT FENDER 前土除




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51151-CGW-00 | PANEL, FRONT | 前燈座 | 1 | |
| 2 | 51172-CGW-00 | SIDE COVER L | 左側蓋 | 1 | |
| 3 | 51173-CGW-00 | SIDE COVER R | 右側蓋 | 1 | |
| 4 | 51532-CGW-00 | COVER, TOP | 油箱上蓋 | 1 | |
| 5 | 51552-CGW-00 | FENDER, FRONT L | 左前土除 | 1 | |
| 6 | 51553-CGW-00 | FENDER, FRONT R | 右前土除 | 1 | |
| 7 | 51554-CGW-00 | STAY, FENDER UPPER | 前蓋固定座上 | 2 | |
| 8 | 51556-CGW-00 | STAY, FENDER LOWER | 前蓋固定座下 | 1 | |
| 9 | 55213-CGW-00 | PROTECTOR, HANDLEBAR | 把手上蓋 | 1 | |
| 10 | 55315-STG-00 | STAY, HEAD LIGHT | 前燈固定片 | 1 | |
| 11 | 55516-CGW-00 | HOLDER, SPEEDOMETER | 速度表固定座 | 1 | |
| 12 | 95101-05012 | NUT, SPRING | U型板螺帽 | 21 | |
| 13 | 95101-061820-C | NUT, SPRING | U型板螺帽 | 2 | |
| 14 | 95401-061006-B | NUT, FLANGE | 凸緣螺帽 | 2 | |
| 15 | 96108-51216-K | SCREW, TAPPING | 自攻螺絲 | 1 | |
| 16 | 96112-51216-K | SCREW, TAPPING | 自攻螺絲 | 16 | |
| 17 | 96318-06012-G | SCREW, PAN HEAD | 十字孔頭螺絲 | 2 | |
| 18 | 96318-06015-G | SCREW, PAN HEAD | 十字孔頭螺絲 | 2 | |
| 19 | 96414-06012-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 5 | |
| 20 | 96414-06016-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 21 | 97321-061825-G | WASHER, FLANGE | 凸緣墊圈 | 4 | |

三十六、SIDE COVER 側蓋




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13412-RAM-00 | CAP, CLEANER CASE | 空氣濾清器箱蓋 | 1 | |
| 2 | 13432-RAM-00 | SEAL, ELEMENT | 濾網固定板封圈 | 1 | |
| 3 | 13433-RAM-00 | PLATE, ELEMENT SET | 濾清網固定板 | 2 | |
| 4 | 13434-RAM-00 | PLATE, JOINT | 接頭壓板 | 1 | |
| 5 | 13435-RAM-00 | STAY, JOINT | 接頭固定片 | 1 | |
| 6 | 13437-RAM-00 | DUCHY | 進氣管 | 1 | |
| 7 | 13451-RAM-00 | ELEMENT, AIR CLEANER | 空氣濾清網 | 1 | |
| 8 | 13452-RAM-00 | SEAL, AIR CLEANER COVER | 濾清箱封圈 | 1 | |
| 9 | 13453-CHH-00 | TUBE, AIR CLEANER JOINT | 濾清箱接頭 | 1 | |
| 10 | 51171-CGW-00 | COVER, SIDE | 後蓋 | 1 | |
| 11 | 90260-80047 | CLAMP, HOSE | 連接管管夾 | 1 | |
| 12 | 90260-80057 | CLAMP, HOSE | 防塵管管夾 | 1 | |
| 13 | 93210-35900 | O-RING | 護油圈 | 1 | |
| 14 | 96110-43018-K | SCREW, TAPPING | 自攻螺絲 | 8 | |
| 15 | 96310-05014-B | SCREW, PAN HEAD | 十字孔頭螺絲 | 6 | |
| 16 | 96313-06020-K | SCREW, PAN HEAD WITH WASHER | 十字孔頭螺絲附墊圈 | 4 | |
| 17 | 96318-06012-G | SCREW, PAN HEAD | 十字孔頭螺絲 | 1 | |
| 18 | 96318-06015-G | SCREW, PAN HEAD | 十字孔頭螺絲 | 6 | |
| 19 | 97321-061825-G | WASHER, FLANGE | 凸緣墊圈 | 6 | |

三十七、SEAT 座墊




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52710-RAM-00 | CATCH COMP, SEAT | 座墊扣鉤組 | 1 | |
| 2 | 52730-CDW-00 | SEAT ASS'Y | 座墊總成 | 1 | |
| 3 | 95401-061006-C | NUT, FLANGE | 凸緣螺帽 | 2 | |

三十八、STICK SHIFT 排檔裝置




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53205-CEW-00 | NUT, TAPPET ADJUSING | 調整螺絲固定螺帽 | 1 | |
| 2 | 53206-CEW-00 | SCREW, TAPPET ADJUSING | 排檔調整螺絲 | 1 | |
| 3 | 53214-GKO-00 | HEAD SHIFT | 排檔頭 | 1 | |
| 4 | 53215-CEW-00 | ARM SHIFT | 排檔臂 | 1 | |
| 5 | 53219-CEW-00 | SPRING | 排檔桿回位彈簧 | 1 | |
| 6 | 61920-CEW-00 | CABLE SHIFT | 排檔鋼索 | 2 | |
| 7 | 62590-MUS-00 | SWITCH, REVERSE LAMP | 倒檔燈開關 | 1 | |
| 8 | 95201-101404-B | NUT, HEXAGON | 六角螺帽 | 1 | |
| 9 | 95201-101708-B | NUT, HEXAGON | 六角螺帽 | 1 | |
| 10 | 96218-06012-B | BOLT, HEXAGON WITH WASHER | 六角螺栓附墊圈 | 1 | |

## 三十九、STAND FOOTREST 腳踏桿




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51177-CGW-00 | STAY COVER L | 後蓋前固定座左 | 1 | |
| 2 | 51178-CGW-00 | STAY COVER R | 後蓋前固定座右 | 1 | |
| 3 | 53210-RAM-00 | CHANGE PEDAL ASS'Y | 變速踏板總成 | 1 | |
| 4 | 53211-RAM-00 | CHANGE PEDAL | 變速踏板 | 1 | |
| 5 | 53214-ROA-00 | RUBBER, CHANGE PEDAL | 變速踏板橡皮 | 1 | |
| 6 | 53231-CEW-00 | FOOTREST L | 左腳踏桿 | 1 | |
| 7 | 53233-CEW-00 | MUDGUARD STAY | 左擋泥板架 | 1 | |
| 8 | 53234-RAM-00 | MUDGUARD L | 左擋泥板 | 1 | |
| 9 | 53241-CBS-00 | FOOTREST R | 右腳踏桿 | 1 | |
| 10 | 53243-CEW-00 | MUDGUARD STAY | 右擋泥板架 | 1 | |
| 11 | 53244-RAM-00 | MUDGUARD R | 右擋泥板 | 1 | |
| 12 | 53261-CEW-00 | PEDAL, BRAKE | 後剎車踏板 | 1 | |
| 13 | 94714-06020-B | BOLT, FLANGE | 剎車盤螺栓 | 1 | |
| 14 | 95401-061006-B | NUT, FLANGE | 凸緣螺帽 | 2 | |
| 15 | 96214-06020-B | BOLT, HEXAGON WITH WASHER | 六角螺栓附墊圈 | 4 | |
| 16 | 96318-06012-G | SCREW, PAN HEAD | 十字孔頭螺絲 | 4 | |
| 17 | 96318-06015-G | SCREW, PAN HEAD | 十字孔頭螺絲 | 6 | |
| 18 | 96318-06020-G | SCREW, PAN HEAD | 十字孔頭螺絲 | 2 | |
| 19 | 96414-06012-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 20 | 96414-10025-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 4 | |
| 21 | 97011-12010-B | CIRCLIP 12*1.0 | E形扣環 | 1 | |
| 22 | 97201-102220-B | WASHER, PLANE | 平面墊圈 | 2 | |

三十九、STAND FOOTREST 腳踏桿




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 97201-152620-B | WASHER, PLANE 15.2*25.6*2.0 | 平面墊圈 | 1 | |
| 24 | 97301-061215-B | WASHER, SPRING | 彈簧墊圈 | 2 | |
| 25 | 97321-061825-G | WASHER, FLANGE | 凸緣墊圈 | 8 | |
| 26 | 97506-14050-B | SPRING, TENSION | 後剎車拉伸彈簧 | 1 | |

## 四十、HEADLIGHT 前燈




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55300-CEW-00 | HEAD LIGHT ASS'Y | 前燈總成 | 1 | |
| 2 | 55314-CEW-00 | BULB, HEAD LIGHT H4 12V35/35W | 前燈燈泡 | 1 | |
| 3 | 55316-NGF-00 | BULB, POSITION LAMP 12V 5W | 位置燈燈泡 | 1 | |
| 4 | 55320-CEW-00 | LENS ASS'Y | 前燈單元總成 | 1 | |
| 5 | 55340-CEW-00 | SOCKET CORD ASS'Y | 燈座總成 | 1 | |
| 6 | 96112-51216-K | SCREW, TAPPING | 自攻螺絲 | 4 | |

## 四十一、SPEEDOMETER 速度表




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55510-CEW-00 | SPEEDOMETER ASS'Y | 速度表總成 | 1 | |
| 2 | 61520-CGW-00 | CABLE, SPEEDOMETER ASS'Y | 速度表鋼索總成 | 1 | |
| 3 | 96112-51616-K | SCREW, TAPPING | 自攻螺絲 | 3 | |

四十二、TAIL LIGHT 後燈




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55700-CBW-00 | TAIL LIGHT ASS'Y | 後燈總成 | 1 | |
| 2 | 55713-CBW-00 | BULB STAND, TAIL LIGHT | 後剎車燈泡座 | 1 | |
| 3 | 55714-PAF-00 | BULB, TAIL LIGHT 12V 21/5W | 後剎車燈泡 | 1 | |
| 4 | 55715-CBW-00 | FIXING WASHER | 固定墊圈 | 1 | |
| 5 | 55721-CBW-00 | LENS, TAIL LIGHT | 後燈罩 | 1 | |
| 6 | 55726-CBW-00 | HOLDER, TAIL LIGHT | 後燈固定座 | 1 | |
| 7 | 55743-CBW-00 | LENS, LICENSE LIGHT | 牌照燈罩 | 1 | |
| 8 | 93510-061010 | COLLAR | 牌照板軸環 | 2 | |
| 9 | 93580-102212 | GROMMET | 牌照板套環 | 2 | |
| 10 | 95401-061006-B | NUT, FLANGE | 凸緣螺帽 | 2 | |
| 11 | 96112-43818-B | SCREW, TAPPING | 自攻螺絲 | 2 | |
| 12 | 96414-06012-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 13 | 97201-061820-B | WASHER, PLATE | 平面墊圈 | 2 | |

四十三、FLASHER 方向燈




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55311-JOW-00 | BULB FLASHER RY10W 12V 10W | 方向燈泡 | 2 | |
| 2 | 55336-CGW-00 | FLASHER STEADY, L FRT | 左前方向燈固定座 | 1 | |
| 3 | 55346-CGW-00 | FLASHER STEADY, R FRT | 右前方向燈固定座 | 1 | |
| 4 | 55350-CGW-00 | WINKER ASS'Y, L FRONT | 前方向燈組左 | 1 | |
| 5 | 55360-CGW-00 | WINKER ASS'Y, R FRONT | 前方向燈組右 | 1 | |
| 6 | 55722-NCF-01 | REFLECTOR | 反射片 | 2 | |
| 7 | 55736-CGW-00 | LOCK, WINKER | 後方向燈固定座 | 2 | |
| 8 | 55750-CGW-00 | WINKER ASS'Y, L REAR | 後方向燈組左 | 1 | |
| 9 | 55760-CGW-00 | WINKER ASS'Y, R REAR | 後方向燈組右 | 1 | |
| 10 | 95101-05012 | NUT, SPRING | U型板螺帽 | 8 | |
| 11 | 95401-050805-B | NUT, FLANGE | 凸緣螺帽 | 2 | |
| 12 | 96108-51216-K | SCREW, TAPPING | 自攻螺絲 | 4 | |
| 13 | 96112-51616-K | SCREW, TAPPING | 自攻螺絲 | 4 | |
| 14 | 96612-05012-B | BOLT, HEXAGON WITH WASHER | 六角十字穴螺栓附墊圈 | 2 | |
| 15 | 97201-051610-B | WASHER, PLANE | 平面墊圈 | 2 | |
| 16 | 97301-061215-B | WASHER, SPRING | 彈簧墊圈 | 2 | |

## 四十四、TRAILER 拖車裝置




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32190-CGW-00 | COVER | 下護蓋 | 1 | |
| 2 | 56221-JOW-00 | BRACKET CENTER | 托架軸心 | 1 | |
| 3 | 95201-223218-R | NUT, HEXAGON | 六角螺帽 | 1 | |
| 4 | 96414-08012-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 4 | |
| 5 | 97201-223926-B | WASHER, PLATE | 平面墊圈 | 1 | |
| 6 | 97301-223656-B | WASHER, SPRING | 彈簧墊圈 | 1 | |

## 四十五、WARNING 警告標示




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56576-RAM-00 | LABEL WARNING 3 (TIRE) | 胎壓規範 | 1 | |
| 2 | 56578-RAM-00 | LABEL WARNING 2 (AGE) | 年齡規範 | 1 | |
| 3 | 56781-RAM-01 | LABEL WARNING 1 (OPERATION) | 騎乘規範 | 1 | |

## 四十六、WIRE HARNESS 主電路配線




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56100-CBT-00 | TOOL SET | 工具包 | 1 | |
| 2 | 56190-RAM-00 | GAUGE, AIR | 胎壓計 | 1 | |
| 3 | 61120-CEW-00 | WIRE, HARNESS | 主配線總成 | 1 | |
| 4 | 61151-CHP-00 | FUSE (15A250V) | 保險絲 | 1 | |
| 5 | 62100-CBT-00 | BATTERY ASS'Y (YTX9A-BS) | 蓄電池總成 | 1 | |
| | 62100-CBT-01 | BATTERY ASS'Y | 蓄電池總成 | 1 | |
| 6 | 62110-CBT-00 | CABLE, BATTERY | 蓄電池導線 | 1 | |
| 7 | 62120-RAM-00 | CABLE, EARTH | 蓄電池接地線 | 1 | |
| 8 | 62310-CEE-00 | IGNITION COIL ASS'Y | 點火線圈總成 | 2 | |
| 9 | 62350-NAF-01 | FLASHER RELAY ASSEMBLY | 方向警報斷續器總成 | 1 | |
| 10 | 62360-CEE-00 | RECTIFIER & REGULATOR COMP | 整流穩壓器 | 1 | |
| 11 | 62370-NAF-00 | HORN | 喇叭 | 1 | |
| 12 | 62500-CEW-00 | KEY SET | 鎖組 | 1 | |
| 13 | 62501-JOW-00 | MAIN SWITCH ASS'Y | 主開關總成 | 1 | |
| 14 | 62503-RAM-00 | LOCK COMP, STEERING HANDLE | 轉向舵鎖 | 1 | |
| 15 | 62540-CEE-00 | C.D.I UNIT ASS'Y | C.D.I 組件總成 | 1 | |
| 16 | 62550-CEE-00 | STARTER RELAY SWITCH COMP | 起動開關組 | 1 | |
| 17 | 62980-CHP-00 | SWITCH ASS'Y, REAR STOP | 剎車燈後置開關 | 1 | |
| 18 | 95401-061006-B | NUT, FLANGE | 凸緣螺帽 | 1 | |
| 19 | 96414-06012-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 20 | 96414-06025-B | BOLT, FLANGE | 凸緣螺栓 | 2 | |
| 21 | 96613-05012-B | BOLT, HEXAGON WITH WASHER | 六角十字穴螺栓附墊圈 | 2 | |




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 97506-12140-B | SPRING, STOP SWITCH | 剎車開關拉伸彈簧 | 1 | |

## 四十七、HANDLE SWITCH, LEVER 把手開關、拉桿




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45872-RAM-00 | LEVER, R | 右拉桿 | 1 | |
| 2 | 45890-RAM-00 | WIRING, STOP SWITCH | 右節流拉桿剎車燈線 | 1 | |
| 3 | 56270-ROA-00 | MIRROR ASS'Y, BACK | 後照鏡組 | 1 | |
| 4 | 62910-RAM-01 | LEVER ASS'Y, HANDLE | 左拉桿組 | 1 | |
| 5 | 62912-RAM-01 | LEVER, L | 左拉桿 | 1 | |
| 6 | 62916-RAM-00 | BOLT, WIRE ADJUSTING | 離合器線調整螺栓 | 3 | |
| 7 | 62917-RAM-00 | NUT, WIRE ADJUSTING | 離合器線調整螺帽 | 3 | |
| 8 | 62920-RAM-02 | THROTTLE LEVER ASS'Y | 節流拉桿座總成 | 1 | |
| 9 | 62923-RAM-00 | CAP, THROTTLE | 節流閥蓋 | 1 | |
| 10 | 62924-RAM-00 | GASKET, THROTTLE | 節流閥墊片 | 1 | |
| 11 | 62925-RAM-00 | THROTTLE LEVER | 節流拉桿座 | 1 | |
| 12 | 62926-RAM-00 | JOINT, CABLE | 拉桿接頭 | 1 | |
| 13 | 62927-RAM-00 | ARM, THROTTLE | 節流搖臂 | 1 | |
| 14 | 62928-RAM-00 | LEVER, THROTTLE | 節流推桿 | 1 | |
| 15 | 62930-RAM-02 | HANDLE SWITCH ASS'Y L | 左把手開關總成 | 1 | |
| 16 | 62971-RAM-00 | PIN, LOCK | 拉桿鎖位銷 | 1 | |
| 17 | 62973-RAM-00 | LOCK, LEVER | 拉桿鎖位板 | 1 | |
| 18 | 62976-RAM-00 | COVER | 拉桿鎖位蓋 | 1 | |
| 19 | 62978-RAM-00 | STOP PLATE, JOINT | 拉桿接頭止動板 | 1 | |
| 20 | 93560-68507 | COLLAR, LEVER 6.3*8.5*7.4 | 拉桿軸環 | 1 | |
| 21 | 94710-05022-G | BOLT, LEVER | 拉桿螺栓 | 1 | |
| 22 | 94710-06029-G | BOLT, LEVER | 拉桿螺栓 | 1 | |

## 四十七、HANDLE SWITCH, LEVER 把手開關、拉桿




| NO. 項目 | PARTS NO. 零件號碼 | PARTS NAME 零件名稱 | | Q'TY 用量 | NOTE 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 94714-06016-G | BOLT | 十字孔凸緣螺栓 | 1 | |
| 24 | 94714-08012-G | BOLT | 十字孔凸緣螺栓 | 1 | |
| 25 | 95201-050804-G | NUT, HEXAGON | 六角螺帽 | 1 | |
| 26 | 95311-050805-K | NUT, NYLON | 尼龍螺帽 | 1 | |
| 27 | 95311-061006-K | NUT, NYLON | 尼龍螺帽 | 1 | |
| 28 | 96310-03008-B | SCREW, PAN HEAD | 十字孔頭螺絲 | 1 | |
| 29 | 96310-04015-G | SCREW, PAN HEAD | 十字孔頭螺絲 | 2 | |
| 30 | 96310-05015-G | SCREW, PAN HEAD | 十字孔頭螺絲 | 1 | |
| 31 | 96310-05030-G | SCREW, PAN HEAD | 十字孔頭螺絲 | 1 | |
| 32 | 96310-05040-G | SCREW, PAN HEAD | 十字孔頭螺絲 | 1 | |
| 33 | 96310-06010-G | SCREW, PAN HEAD | 十字孔頭螺絲 | 1 | |
| 34 | 96510-06020-G | BOLT | 六角承窩螺栓 | 2 | |
| 35 | 97201-051516-C | WASHER, PLATE 5.3*15*1.6 | 平面墊圈 | 1 | |
| 36 | 97201-061310-B | WASHER, PLATE 6.5*13*1.0 | 平面墊圈 | 1 | |
| 37 | 97201-142016-C | WASHER, PLATE 14.2*19.7*1.6 | 平面墊圈 | 1 | |
| 38 | 97501-08025-B | SPRING | 拉桿鎖壓縮彈簧 | 1 | |
| 39 | 97508-10240-B | SPRING | 節流閥扭轉彈簧 | 1 | |